



| Descrierea componentelor: | | | |
|---------------------------|----------------|-----|----------------|
| Nr. | Nume component | ro. | Nume component |
| 1 | Surub M6*50 | 5 | Brida |
| 2 | Baza | 6 | Saiba |
| 3 | Capac baza | 7 | Surub M4*28 |
| 4 | Corp principal | 8 | Stecher |

| Lista verificare accesorii pachet | |
|-----------------------------------|-----------|
| Nume | Cantitate |
| Surub M6*50 | 2 |
| Saiba | 2 |
| Cheie Allen | 1 |
| Brida | 1 |
| Surub M4*28 | 2 |

AH16110CVR

Manual instructiuni

Precautii:

- Copiii cu varste de pana la 3 ani vor evita contactul cu exceptia supravegherii permanente. Aparatul poate fi folosit de copii dupa varsta de 8 ani, de catre persoane cu abilitati fizice, senzoriale sau mentale limitate sau de catre persoanele fara experienta si cunostinte numai sub supraveghere sau dupa instruire in folosirea in siguranta a aparatului si intelegerea potentialilor factori de risc. Copiii nu se vor juca cu aparatul.
Curatarea si mentenanta nu se vor efectua de catre copii fara supraveghere.
ATENTIE-Anumite parti ale produsului pot atinge temperaturi ridicate si pot cauza arsuri. Atentie speciala trebuie sa fie oferita in prezenta cand copiilor si a adultilor vulnerabili.
- Copiii intre 3 si 8 ani vor porni/opri aparatul numai daca aparatul a fost pozitionat sau instalat in pozitia normala de operare, daca au fost supravegheati sau instruiti in folosirea in conditii de siguranta a aparatului si daca inteleg existenta potentialilor factori de risc.
Copiii intre 3 si 8 ani nu vor conecta, ajusta, curata sau executa operatiuni de intretinere.
- Incalzitorul nu va fi pozitionat in apropierea imediata a prizei
- Nu utilizati acest incalzitor cu ajutorul unui dispozitiv de programare, temporizator sau oricare alt dispozitiv care ar porni incalzitorul in mod automat, avand in vedere pericolul de foc existent in eventualitatea acoperirii sau a pozitionarii incorecte.
- Nu folositi acest incalzitor langa cada de baie, dus sau piscina
- Nu pozitionati aceasta unitate langa perdea si/sau alte obiecte inflamabile. In caz contrar, va exista

pericol de foc.

7. Nu acoperiti unitatea in timpul functionarii sau imediat dupa ce a fost oprit.
8. Nu infasurati cablul de alimentare in jurul unitatii.
9. Nu utilizati acest aparat in locuri caustic sau unde exista aer volatil de ex. praf, abur, gaz etc
10. Nu utilizati acest aparat pentru a usca tesaturi sau prosoape
11. Nu utilizati acest aparat ca incalzitor pentru sauna
12. Nu utilizati acest aparat ca incalzitor de camera pentru stocare caldura.
13. Nu utilizati acest aparat pentru inmultirea si cresterea animalelor
14. Nu utilizati acest aparat in sistemul de incalzire al centrului de incalzire
15. Nu introduceti acest aparat in apa pentru curatare
16. Aparatul trebuie sa fie pozitionat la o distanta de cel putin 150 cm de perete
17. Aparatul trebuie sa fie bine fixat si amplasat pe o suprafata orizontala plata
18. Aparatul ajunge la temperaturi intalte in timpul functionarii. Se mentine fierbinte la scurt timp dupa oprire. Pot aparea pericole in eventualitatea atingerii.
19. Aparatul trebuie utilizat cu grija, evitand vibratiile sau lovirea.
20. Aparatul trebuie sa fie pozitionat in siguranta in timpul utilizarii
21. In eventualitatea avariilor, aparatul trebuie sa fie reparat de o echipa specializata
22. In eventualitatea deteriorarii cablului de alimentare, el trebuie sa fie inlocuit de producator, de agentul autorizat sau de profesionisti calificati pentru a preveni potentialele pericole
23. In timpul asamblarii, pastrati distanta fata de suprafata sau material inflamabil
24. Acest aparat va fi folosit de catre persoane (inclusiv copii) cu abilitati fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de catre persoane fara experienta sau cunostinte de utilizare numai sub supraveghere sau cu ajutorul instructiunilor de utilizare ale aparatului de catre o persoana responsabila pentru siguranta lor.
25. Aparatul este dedicat exclusiv utilizarii in exterior. Nu este permisa utilizarea in santier, sera, hambar sau grajd unde exista praf inflamabil
26. Partea superioara a unitatii ajunge la temperature inalte in timpul functionarii. Scoateti din priza aparatul si asteptati pana ce temperatura coboara pentru curatare.
27. Aparatul trebuie sa fie conectat la o priza vizibila si usor accesibila

ATENTIE

Acest incalzitor este echipat cu un dispozitiv de reglare a temperaturii camerei. Nu utilizati acest incalzitor in incaperi de dimensiuni mici atunci cand sunt ocupate pe persoane aflate in imposibilitatea de a parasii spatiul, cu exceptia cazului in care supravegherea constanta este asigurata.

Pregatire

1. Pregatiti o surubelnita in cruce
2. Cititi acest manual de instructiuni cu atentie inainte de instalare si utilizare. Pastrati acest manual de instructiuni si certificatul de garantie intr-un loc sigur in caz de necesitate

Instalare:

1. Pozitionati corpul principal cu fata in sus (Fig A). Treceti stecherul (#8) si cablul de alimentare prin orificiile din centrul capacului de baza (#3) si al bazei (#2). Apoi glisati capacul de baza (#3) , baza (#2) si saiba (#6) pe corpul principal.
2. Fixati saiba (#6), baza (#2), capacul de baza (#3) cu ajutorul surubului M6*20 (#1). Prindeti cablul de alimentare cu ajutorul bridei (#5) si fixate pe baza (#2) cu ajutorul surubului (#7).

Operare:

1. Conectati aparatul la priza. Asigurati-va ca alimentarea la energie electrica este adecvata
2. Actionati comutatorul 'I' in partea superioara a incalzitorului; indicatorul va incepe sa lumineze intermitent
3. Apasati 'MODE' pe panoul de control sau butonul 'MODE' pe telecomanda pentru a porni sau a mari intensitatea incalzitorului (viteza 1,2 sau 3)
4. Apasati butonul 'OFF' pentru ca aparatul sa intre in stare de asteptare. Indicatorul va incepe sa lumineze intermitent.
5. Apasati comutatorul 'O' in partea superioara a incalzitorului pentru a opri complet functionarea

Inlaturarea aparatelor de uz caznic si al bateriilor



In urma implementarii Directivei Europene 2002/96/EU in sistemul legal national, se aplica urmatoarele masuri:

Bunurile electrice si electronice nu pot si inlaturate impreuna cu deseurile menajere. Consumatorii sunt obligati prin lege sa returneze in punctele de colectare publice dispozitivele electrice si electronice la finalul duratei lor de viata. Aspectele specifice acestui process sunt definite de legea nationala a fiecarei tari, Acest simbol prezent pe suprafata produsului si manualul de instructiuni de pe ambalaj indica faptul ca produsul se supune reglementarilor. Prin reciclare sau refolosire a materialelor sau a dispozitivelor mai vechi aduceti o contributie importanta la protejarea mediului inconjurator .

Curatare:

Scoateti din priza dispozitivul inainte de curatare. Este recomandata curatarea cu ajutorul unei bucati de panza umeda. Nu utilizati o cantitate mare de apa.